

QUICK GUIDE

EX 2.0
REMOTE Version

LED TEACH-IN


1. LED device turned electrical power turn off
 2. press channel button and  simultaneously >3 sec.
 3. LED flashes
 4. turn LED device electrical power turn on
- LED flashing stops, radio remote control ready.*

HEATING TEACH-IN

1. heating device turned appliance switch off
 2. press channel button and  simultaneously >3 sec.
 3. LED flashes
 4. turn heating device appliance switch on
- LED flashing stops, radio remote control ready.*

APPLICATION

1. choose channel
2. choose function for light or heating



Attention! The remote changes over to stand-by after a little while, to save battery.

The wake up works with the channel button.

Be sure to additionally use the main operating instructions of your device. Do not cover the remote control or place it with the operating side on an area. Otherwise it is possible that it starts unintentionally

LED EINLERNEN

1. LED-Steuerung Stromversorgung ausschalten
2. Kanaltaste und gleichzeitig Taste  betätigen
>3 sek.
3. LED blinkt
4. LED-Steuerung Stromversorgung anschalten
LED blinken erlischt, Funkfernbedienung betriebsbereit.

HEIZUNG EINLERNEN

1. Heizgerät am Geräteschalter ausschalten
2. Kanaltaste und gleichzeitig Taste  betätigen
>3 sec.
3. LED blinkt
4. Heizgerät am Geräteschalter einschalten
LED blinken erlischt, Funkfernbedienung betriebsbereit.

VERWENDUNG

1. Kanal wählen
2. Funktion Licht oder Heizung wählen



Achtung: Der Handsender schaltet nach einer kurzen Zeit auf Standby um die Batterien zu schonen. Das Aufwecken erfolgt über die Kanaltaste. Verwenden Sie unbedingt zusätzlich die Hauptbedienungsanleitung Ihres Gerätes. Decken Sie die Fernbedienung nicht ab oder legen Sie diese nicht mit der Bedienseite nach unten auf eine Fläche. Die Fernbedienung kann ansonsten ungewollt senden.